



Manuel Irontechdoll

Merci d'avoir choisi Irontechdoll. Pour une meilleure et plus longue utilisation, veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation.

Introduction aux poupées :

Nos poupées sont fabriquées en TPE (également appelé Cyber-skin) avec un squelette flexible en métal. Ce matériau, respectueux de l'environnement et sain, est largement utilisé dans les produits haut de gamme pour adultes. Les poupées de plus de 100 cm ont la bouche, l'anus et le vagin fonctionnels. L'anus et le vagin sont fabriqués à partir de ceux d'une femme réelle. Et la structure interne des orifices est similaire à celle de la structure physiologique du corps humain. Lorsque vous ferez l'amour avec la poupée, vous sentirez votre sexe aspiré lors de la pénétration suffisamment profonde.

Les poupées peuvent faire la plupart des actions que l'être humain peut faire et même prendre certaines postures qui ne sont pas possibles pour l'homme. Vous devez utiliser votre imagination et vos compétences. Veuillez vous référer aux schémas suivants.




Diagramme No. 1


Pour les pieds :

1) sans le maintien debout :

Les pieds non renforcés ont une apparence plus réaliste. Veuillez éviter la position debout pour une poupée sans cette option sous les pieds. Si vous voulez faire tenir la poupée debout, protégez ses pieds.

2) avec le maintien debout :

Il y a 3 vis protectrices sous la plante des pieds pour permettre à la poupée de tenir debout de façon prolongée sans abîmer ses pieds. Si vous voulez la faire tenir debout toute seule, vous devez trouver le bon angle et le bon équilibre.



Maintien debout (pieds renforcés)

Pieds standards (non renforcés)

Pour le vagin :

1) Vagin fixe

Le vagin fixe est l'option par défaut. Il est moulé avec la poupée et ne peut pas être démonté. Il est utilisé normalement.

2) Vagin amovible

Le vagin amovible s'appelle également le vagin détachable. Le vagin est déjà en place lorsque vous recevez la poupée. Il n'y a pas de différence entre le vagin amovible et le vagin fixe en termes d'apparence et de sensations de base. Si vous souhaitez nettoyer le vagin, ouvrez les jambes de la poupée, écarterez bien l'ouverture vaginale et retirez le vagin amovible.

Si ce n'est pas lisse et que ça raccroche un peu lors de l'installation du vagin, vous pouvez appliquer un lubrifiant gras pour le corps (type Vaseline) sur les parois extérieur de celui-ci. Ne pas utiliser de lubrifiant à base d'eau tel que celui utilisé pour les relations sexuelles si vous laissez le vagin en place de façon prolongée car des moisissures noires pourraient se former.

Remarques:

- 1) Évitez de gratter avec des objets pointus ou coupants tels que des ongles, afin de ne pas endommager la peau de la poupée.
- 2) Ne faites pas prendre de mouvements arbitrairement difficiles. Reportez-vous au diagramme n°1 lorsque vous faites prendre la pose à votre poupée. Si la poupée n'est pas utilisée pendant longtemps, veuillez la stocker telle que vous l'avez reçue et mise dans son emballage.
- 3) Placez une couverture qui ne se décolore pas sous la poupée lorsque vous la posez afin de ne pas tacher ou endommager accidentellement la peau de la poupée.
- 4) Placez un coussin moelleux en dessous lorsque vous vous agenouillez ou laissez la poupée faire des postures de soutenues par les coudes afin de ne pas endommager la peau de la poupée en raison d'une force excessive.
- 5) Si vous grattez négligemment la peau de la poupée, veuillez la réparer avec la colle fabriquée par notre société. En raison des restrictions imposées par les compagnies aériennes, nous ne pouvons pas expédier la colle avec la poupée.

Veillez l'acheter individuellement si vous en avez besoin. Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les méthodes de réparation spécifiques.

6) Nettoyez les parties internes avant et après chaque utilisation, séchez la poupée avec une serviette, puis saupoudrez-la de talc.

7) Évitez les bains directs avec la lumière du soleil pendant une longue période, ce qui raccourcirait la durée de vie rapidement.

8) Évitez de sécher la poupée avec un sèche-cheveux. Cela pourrait endommager la peau de la poupée à cause de la température élevée.

9) Si la poupée a été déballée pendant longtemps sans aucune protection, il peut y avoir de la poussière sur le corps. Veuillez nettoyer avec de l'eau à température normale et un peu de gel douche ou tout autre nettoyant pour homme couramment utilisé. Après le nettoyage, séchez la poupée. Puis saupoudrez la poupée de talc. Après cela, la peau de la poupée sera lisse et réaliste au toucher.

10) Lors du nettoyage de la poupée, veuillez ne pas mouiller l'articulation du cou, afin de ne pas la faire rouiller et de ne pas affecter l'utilisation ultérieure.

11) Lorsque vous habillez la poupée, assurez-vous que les vêtements ne se décolorent pas. Si les vêtements sont de couleur foncée, veuillez les laver et les sécher même si les vêtements ne se décolorent pas pour le moment. Si vous colorez par inadvertance la peau de la poupée, veuillez utiliser la crème détachante, étalez-la sur le point de coloration, laissez agir un moment, la couleur s'estompe, appliquez-la plusieurs fois jusqu'à ce que la couleur disparaisse.

12) Si la poupée doit rester inutilisée pendant une longue période, il est recommandé de l'emballer.

Commencez par nettoyer la poupée, puis poudrez-la, enveloppez-la enfin d'une couverture anti-décoloration et mettez-la dans son emballage. Essayez de déposer l'emballage dans un endroit frais et sec.

13) Pour le stockage à court terme, vous pouvez suspendre le corps de la poupée si vous avez acheté le crochet avec la poupée.

FAQ

1. Peut-on bouger les yeux ?

Les globes oculaires peuvent être ajustés. Appuyez légèrement sur l'œil avec votre doigt pour pouvoir l'ajuster dans la direction souhaitée. Faites attention à ne pas endommager les cils de la poupée.

2. Comment traiter les marques de pression ?

Nous utilisons un matériau de peau anti-pression, il est difficile de produire des marques de pression sur la peau de la poupée. Si cela se produit, relâchez la pression pendant un moment, elle se rétablira d'elle-même.

S'il ça ne se résorbe pas après un moment, utilisez une serviette humide et chaude qui recouvre la zone des marques de pression pendant quelques instants. Répétez l'opération à plusieurs reprises. Cela aidera à éliminer les marques.

3. Comment réparer la peau abîmée ?

Si vous endommagez la peau de la poupée, veuillez utiliser notre colle spéciale pour la réparation. En raison des restrictions d'expédition des compagnies aériennes, nous

ne pouvons pas l'expédier avec la poupée. Veuillez acheter la colle individuellement chez nous si vous en avez besoin. En cas de dommages importants, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.

4. Peut-on retourner ou échanger la poupée ?

La marchandise faisant partie des effets personnels, nous n'acceptons pas son retour. Tous les produits sont expédiés uniquement après des tests rigoureux. En cas de problèmes de qualité, veuillez contacter le service clientèle dans les trois jours suivant la réception de la marchandise.

Traduction en français par notre revendeur officiel Dollsfrance.com